Micro-Nikkor 105mm f/2.8

Nikon

使用説明書
User's Manual
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisation
Manuale per l'uso
使用说明书
使用說明書

付属アクセサリー	Accessoires fournis
52mmスプリングガード式キャップ 裏ぶた スプリングガード HS-14	Bouchons avant d'objectif 52mm Bouchons arrière Pare-soleil de l'objectif HS-14
Standard accessories	**Accessories extérieur**
52mm snap-on front lens cap Rear lens cap Snap-on lens hood HS-14	Tapa frontal de presión ø52mm Tapa trasera de objetivo Parasol de presión HS-14
Serienmäßiges Zubehör	**标准配件**
Aufsteckbarer 52-mm-Frontobjektivdeckel Objektivrückdeckel Aufsteckbare Gegenlichtblende HS-14	52mm 插入保盖 镜头后盖 插入型遮光罩 HS-14
標準配件	
52mm 扣接式鏡頭前蓋 鏡頭後蓋 扣接式遮光罩 HS-14	

Nikon

AIs

使用説明書の転写または複製した場合は、法的セーシ権限に従い使用説明書をお求めください（有償）。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

Printed in Japan ● YB5C04(70)
RMA3870-04 ▲ G01



① ファインダー内蓋装着ツ目盛
Aperture-indicator-readout scale
Blenden-Direktablesewaala
Echelle de lecture directe

② 露出計連動ガイド
Meter coupling ridge
Ait Kupplung
Butée de couplage photométrique

③ 赤外マーク
Infrared focusing index
Infrarot-Fokusmarke
Indice infrarouge

④ 絞り開放
Aperture index
Blendenmarke
Index d'ouverture maximale

⑤ 絞り目盛
Aperture scale
Blendenring
Echelle d'ouverture

⑥ 露出計連動爪
Meter coupling shoe
Kupplungsnocken
Butée de couplage photométrique

⑦ 距離環指標
Distance index line
Entfernungs-Indexlinie
Repère de mise au point

⑧ 距離目盛
Distance scale
Entfernungsskala
Echelle de distance

⑨ 焦点調整用ローレット
Focusing ring
Fokussierring
Bague de zoom

⑩ 赤外焦点指標
Infrared focusing index
Infrarot-Fokusmarke
Indice infrarouge

⑪ 被写界深度目盛
Depth-of-field indicators
Schärfentiefe-Indikator
Indicateur de profondeur de champs

⑫ クランプ
Tightening screw
Spannschraube
Vis de blocage

⑬ 無限遠(∞)調整用(PN-11 特別時)
Repositioned (number scale (PN-11 only attached)
Eingestellte Blendenzahlen-Skala (nur PN-11-Ring)
Echelle d'ouverture recommandée (N (avec bague PN-11)

⑭ 距離リング
Focusing ring
Fokussierring
Bague de zoom

⑮ 絞り目盛
Aperture ring
Blendenring
Bague d'ouverture

⑯ 絞りロック
Aperture ring
Blendenring
Bague d'ouverture

⑰ 装着リング
Mounting ring
Fassungsring
Bague de montage

⑱ 被写界深度目盛
Depth-of-field indicators
Schärfentiefe-Indikator
Indicateur de profondeur de champs

⑲ 無限遠(∞)調整用(PN-11 特別時)
Repositioned (number scale (PN-11 only attached)
Eingestellte Blendenzahlen-Skala (nur PN-11-Ring)
Echelle d'ouverture recommandée (N (avec bague PN-11)

⑳ 距離リング
Focusing ring
Fokussierring
Bague de zoom

日本語

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防ぐためのご注意事項を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について
表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみを受ける可能性が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区別し、説明しています。

絵表示の例

⚠	△記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
⃠	○記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
●	●記号は、行為を指示するものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源を取り出す）が描かれています。

⚠ 警告

分解しない/改造しないこと 感電などの危険があります。	
落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電などの危険があります。 ただちに、撮影機材から電源を抜いてください。 カメラの場合も同様です。販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。	
焦くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取りはずすこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を取って、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。	
水については火をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。	
引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス・ガソリンなどに火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。	
子供に注意 乳幼児の誤った取り扱いは、けがの原因となります。	

⚠ 注意

動かれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。	
禁止 製品は幼児の手の届かないところに置くこと けがの原因となることがあります。	
禁止 直射日光下では、太陽を画角から外ざけること 集光作用などによりけがや火災の原因となることがあります。	
禁止 使用しないときは、レンズにキャップをつけるかまたは光のあたらない所に保管すること 太陽光が焦点を結び、火災の原因となることがあります。	
禁止 三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりしてケガの原因となることがあります。	
禁止 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所などと、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと 内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。	

⚠ 警告

分解しない/改造しないこと
感電などの危険があります。

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと
感電などの危険があります。
ただちに、撮影機材から電源を抜いてください。
カメラの場合も同様です。販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。

焦くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取りはずすこと
そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。
電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を取って、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。

水については火をかけたり、雨にぬらしたりしないこと
発火したり感電の原因となります。

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと
プロパンガス・ガソリンなどに火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

子供に注意
乳幼児の誤った取り扱いは、けがの原因となります。

⚠ 注意

動かれた手でさわらないこと
感電の原因になることがあります。

禁止
製品は幼児の手の届かないところに置くこと
けがの原因となることがあります。

禁止
直射日光下では、太陽を画角から外ざけること
集光作用などによりけがや火災の原因となることがあります。
強角から太陽をカメラから外ざけること。

禁止
使用しないときは、レンズにキャップをつけるかまたは光のあたらない所に保管すること
太陽光が焦点を結び、火災の原因となることがあります。

禁止
三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと
転倒したりぶつけたりしてケガの原因となることがあります。

禁止
窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所などと、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと
内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

はじめに
このたびは、ニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用にあたりまず「安全上のご注意」及び製品の使用説明書をよくお読みのうえ、十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
レンズをはずすときは、カメラボディのレンズ着脱ボタンを押しながらレンズを時計方向へ回して、静かに引き抜きます。
●AF式で露出連動レバーがハネ上げ式のカメラボディにのレンズを取り付ける場合は、カメラボディの露出連動爪(⑥)が干渉しない位置にあるか確認して取り付けてください。また、従来の円筒状(非ゼネラル)のカメラボディに取り付けた場合、露出計は正確にはできませんが、絞り開放F値のセットを行ってください。（レバーの場合も同様はカメラボディの使用説明書をご参照ください。）

ピント合わせ
ピント合わせは、スプリットプリズム、マイクロプリズム、あるいはマット面のいずれも可能です。いずれの場合もファインダーを覗いて最も明快なところで距離リングを回します。ファインダー内蓋装着時(⑩)：f/5.6より明るい開放F値(⑩)：2.8より明るい開放F値をもとめに応じて開放F値のセットを行ってください。（レバーの場合も同様はカメラボディの使用説明書をご参照ください。）

ピント合わせ
ピント合わせは、スプリットプリズム、マイクロプリズム、あるいはマット面のいずれも可能です。いずれの場合もファインダーを覗いて最も明快なところで距離リングを回します。ファインダー内蓋装着時(⑩)：f/5.6より明るい開放F値(⑩)：2.8より明るい開放F値をもとめに応じて開放F値のセットを行ってください。（レバーの場合も同様はカメラボディの使用説明書をご参照ください。）

撮影倍率
撮影倍率は、フィルム面上に写された像の大きさと被写体の実際の大きさの比率を示します。たとえば、実際には5cmの長さの被写体が、フィルム面上に5mmの長さとその像倍率は1:10と表わします。
距離環(⑭)まで回すことにより、最短撮影距離(0.31m)で最大撮影倍率は1:1となります。
距離環(⑭)まで回すことにより、最短撮影距離(0.31m)で最大撮影倍率は1:1となります。
この際にはPN-11 特別時(⑬)を取り付けて撮影してください。
PN-11 特別時(⑬)を取り付けて撮影してください。

被写界深度
被写体の前後のこの範囲が鮮明に写るかという被写界深度の範囲は、絞りの開放値(F値)と撮影距離によって異なります。
被写界深度目盛は、絞りリング(⑮)の絞り値(F値)と距離環(⑭)の距離指標(⑦)との交点に表示されます。
また、この距離目盛は、絞りリング(⑮)の絞り値(F値)と距離環(⑭)の距離指標(⑦)との交点に表示されます。
被写界深度目盛は、絞りリング(⑮)の絞り値(F値)と距離環(⑭)の距離指標(⑦)との交点に表示されます。
被写界深度目盛は、絞りリング(⑮)の絞り値(F値)と距離環(⑭)の距離指標(⑦)との交点に表示されます。

撮影倍率
撮影倍率は、フィルム面上に写された像の大きさと被写体の実際の大きさの比率を示します。たとえば、実際には5cmの長さの被写体が、フィルム面上に5mmの長さとその像倍率は1:10と表わします。
距離環(⑭)まで回すことにより、最短撮影距離(0.31m)で最大撮影倍率は1:1となります。
距離環(⑭)まで回すことにより、最短撮影距離(0.31m)で最大撮影倍率は1:1となります。
この際にはPN-11 特別時(⑬)を取り付けて撮影してください。
PN-11 特別時(⑬)を取り付けて撮影してください。

被写界深度
被写体の前後のこの範囲が鮮明に写るかという被写界深度の範囲は、絞りの開放値(F値)と撮影距離によって異なります。
被写界深度目盛は、絞りリング(⑮)の絞り値(F値)と距離環(⑭)の距離指標(⑦)との交点に表示されます。
また、この距離目盛は、絞りリング(⑮)の絞り値(F値)と距離環(⑭)の距離指標(⑦)との交点に表示されます。
被写界深度目盛は、絞りリング(⑮)の絞り値(F値)と距離環(⑭)の距離指標(⑦)との交点に表示されます。

撮影倍率
撮影倍率は、フィルム面上に写された像の大きさと被写体の実際の大きさの比率を示します。たとえば、実際には5cmの長さの被写体が、フィルム面上に5mmの長さとその像倍率は1:10と表わします



Español

Notas sobre un uso seguro

⚠ PRECAUCIÓN

No disparme el equipo
El contacto con las piezas internas de la cámara o del objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones solamente deben ser ejecutadas por técnicos cualificados. Si a causa de un golpe u otro tipo de accidente la cámara o el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la batería, y a continuación lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento defectuoso
Si observa que sale humo o que la cámara o el objetivo desprenden un olor extraño, retire la batería inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. Una vez extraída o desconectada la fuente de alimentación, lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

No utilice la cámara ni el objetivo en presencia de gas inflamable
La utilización de equipos electrónicos en presencia de gas inflamable podría producir una explosión o un incendio.

No mire hacia el sol a través del objetivo ni del visor
Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a través del objetivo o del visor podría producirle daños permanentes en la vista.

Mantener fuera del alcance de los niños
Se debe tener especial cuidado en evitar que los niños se metan en la boca piezas u otras piezas pequeñas.

Adopte las siguientes precauciones al manipular la cámara y el objetivo
• Mantenga la cámara y el objetivo secos. De no hacer esto podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
• No manipule ni toque la cámara ni el objetivo con las manos húmedas. De lo contrario podría recibir una descarga eléctrica.
• En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni deje que la luz solar pase directamente por él, ya que podría sobrecalentar la cámara y, posiblemente, causar un incendio.
• Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un período prolongado, coloque la tapa frontal y guárdelo alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podría producirse un incendio, ya que el objetivo podría enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable.

Antes de usar el objetivo

(Lea cuidadosamente los siguientes comentarios y especialmente los referentes a su nuevo objetivo ahora y en los próximos años.)
Ahora usted es dueño de uno de los objetivos Micro-Nikkor más luminosos y fáciles de enfocar para fotografía de aproximación.«El Micro-Nikkor de 105mm f/2,8 ahora es todo suyo: magníficas formas de primer plano de los temas más difíciles de captar, desde mariposas asustadizas hasta reptiles escurridizos, tomados desde una distancia segura sin perturbar sus motivos, o corriendo peligro; y fotos fascinantes cuando la luz deja mucho que desear. Con el Micro-Nikkor de 105mm, la imagen en el visor es clara y luminosa, aun con poca luminosidad. Usted puede enfocar con facilidad ... y apreciar de inmediato las diferencias en la nitidez de la imagen.
Y por cierto, con su Sistema de Corrección para Distancias Cortas, Nikon ha asegurado un buen compromiso con el objetivo para que pueda fotografiar desde infinito hasta la menor distancia focal (0,41m o 1,34 pies) con una abertura máxima de diafragma de f/2,8, para plena abertura.
Con la aplicación del revestimiento integrado de Nikon(NIC) a todas las superficies de los cristales en contacto con el aire, no solamente se ha eliminado la falsa imagen y el espectro secundario, sino que se ha podido mejorar la calidad de los colores.
El objetivo ofrece "registro automático de la abertura máxima" (AI) con las cámaras semiautomáticas equipadas, gracias a la protuberancia de acoplamiento del objetivo. Además, con las cámaras Nikon CPU sin palanca de acoplamiento, como las F6(NH-6), F5(NH-5) y F100(NH-4), combinra y el diafragma automático de abertura máxima para permitir la medición de la exposición a plena abertura. Usted puede conseguir la misma operación con cámaras Nikon que no cuenten con el sistema AI, con el uso de una zapata para el acoplamiento al exposímetro.
Es un objetivo con muchos usos; no sólo para fotografiar pasatelas sino para la fotografía general como instantáneas cuando se trabaja relativamente en distancia media.
*Versión exclusivamente en EE.UU.

Montaje del objetivo

Tome el objetivo por su anillo de montaje. Coloque el objetivo en la montura de bayoneta de la cámara; alineando con precisión las marcas situadas en el objetivo con la referencia de montaje de la cámara y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede asegurado en su lugar.
Para desmontar el objetivo, oprima el botón liberador del objetivo en la cámara y gire el objetivo (sosteniendo el anillo entrado) hacia la derecha.

Importante!

• Cuando monta el objetivo en el cuerpo de una cámara con palanca para el acoplamiento del exposímetro (del tipo AI), asegúrese que esta palanca (del tipo sin AI), se requiere el ajuste "manual" en la posición máxima. En ambos casos, véase el manual del usuario de la cámara.

Enfoque

El Micro-Nikkor 105mm f/2,8 opera continuamente de infinito (∞) a 0,41m para una proporción de reproducción de 1:2. Con el anillo PN-11 montado el enfoque se extiende hasta alcanzar una relación de reproducción de 1:0,88.
Para enfocar, asegúrese primero de que el tornillo de apriete en el anillo de enfoque esté flojo. A continuación, gire el anillo de enfoque hasta que la imagen en el visor quede lo más nítida posible. Para enfocar, Para mayor ajuste en el enfoque se aconseja, este seguro de apretar el tornillo. El tornillo de apriete hace que sea difícil mover el anillo de enfoque en forma accidental, pero no lo traba en su posición.
La escala de distancia en el anillo de enfoque está marcada tanto en metros como en pies(aamarillo). Estas cifras indican la distancia entre el sujeto y el plano de la película de la cámara. La posición exacta del plano de la película está indicada en todas las cámaras para comodidad cuando se requiere una medición precisa de la distancia (Para mayor información, sírvase referirse al manual del usuario de su cámara.).
• Aun que es posible, no intente girar el anillo de enfoque con el tornillo de apriete flojo.
• Para fotografía de primeros planos, la distancia focal del objetivo es de aproximadamente 80mm.

Pantallas de enfoque recomendanas
(ves la tabla.)
Existen varias pantallas de enfoque intercambiables para las cámaras de la serie F6,F5,F4 y F3 de Nikon aptas para todo tipo de objetivo o situación fotográfica.
Las pantallas que se recomiendan con este objetivo aparecen en la tabla de la tabla. Para más detalles, vea asimismo el manual de instrucciones de la cámara de que se trate.

La proporción de reproducción

La proporción de reproducción es la expresión numérica de la relación entre el tamaño de la imagen (que se grabará en la película) y las dimensiones reales del objeto. Por ejemplo, si la imagen de un sujeto de enfoque es una quinta parte del tamaño real del sujeto, la aproximación es de reproducción será de 1:5.
Antes de a escala de distancias en el anillo de enfoque hay dos escalas de proporción de reproducción nuestras en color naranja. La escala interna, con cifras de 1:10 a 2, representa las proporciones de reproducción obtenidas cuando el objetivo se usa solo. Los números de la escala externa (aq. 2 a 0,88) representan las proporciones posibles cuando el objetivo y el anillo PN-11, se usan juntos. Usando cualquiera de las dos escalas se puede fotografiar a una proporción determinada de reproducción. Por ejemplo, para fotografiar a una proporción de reproducción de 1:2, el objetivo permitirle ver qué tanto del fondo y primer plano están en foco.
La profundidad de campo también puede observarse leyendo los indicadores codificados en color nuestro en el barril del objetivo. Los pares de líneas coloreadas a ambos lados de la índice de la escala de distancia corresponden a los números "f" del mismo color en la escala de aberturas. Consulte estos indicadores para controlar la profundidad de campo que se obtiene con cualquier abertura.
* Ves de lectual ida.

Profundidad de campo

La profundidad de campo se refiere a la zona de foco aceptable que se extiende delante y detrás del sujeto de enfoque. Debido a que esta zona es especialmente útil en la fotografía de aproximación y reproducción, se recomienda un examen previo antes de disparar. Para efectuar el examen previo presione el botón de profundidad de campo en la cámara y el diafragma del objetivo se cerrará manualmente, permitiéndole ver qué tanto del fondo y primer plano están en foco.
La profundidad de campo también puede observarse leyendo los indicadores codificados en color nuestro en el barril del objetivo. Los pares de líneas coloreadas a ambos lados de la índice de la escala de distancia corresponden a los números "f" del mismo color en la escala de aberturas. Consulte estos indicadores para controlar la profundidad de campo que se obtiene con cualquier abertura.
* Ves de lectual ida.

Fotografía de acercamiento y trabajos de duplicación

Cuando fotografía primeros planos, posiblemente se encontrará con algunos problemas especiales que no se presentan en la fotografía corriente. Uno de ellos es la sensibilidad a la vibración la amplificación de la imagen en tan grande que incluse un ligero movimiento durante el disparo da como resultado una imagen borrosa. Para evitarlo, se recomienda el uso de un trípode con un cable que accione el disparador. En este caso puede resultar muy útil el colarlo de montaje del trípode, con 360° de rotación en el anillo PN.
Con altas relaciones de reproducción durante tomas de primeros planos, la profundidad de campo se reduce drásticamente. Esto puede solucionarse parcialmente disminuyendo la abertura del objetivo. Pero a distancias de trabajo muy cortas, es inevitable una profundidad de campo extremadamente reducida. Por lo tanto, cuando se enfocan de colocar cuidadosamente la cámara de manera que las superficies importantes del motivo estén en la misma zona de nitidez.

Foto grafía de aproximación

El Micro-Nikkor de 105mm f/2,8 ve desde una relación de reproducción de 1:2 hasta una de 1:0,88 cuando se acopla el anillo PN-11. Como el Sistema de Corrección para Distancias Cortas ha sido diseñado específicamente para el enfoque a cortas distancias, en lugar de distancias medidas hasta el infinito, las aberturas que le podrán dar buen resultado estarán comprendidas entre f/2,8 y f/16. Las aberturas más pequeñas (de f/22 a f/32) producirán imágenes con la calidad de difusos (número 8) grabada sobre la escala de relaciones de reproducción, que producirán malos resultados.
El objetivo debería ser enfocado a una distancia lo más próxima posible para conseguir buenos resultados, aun si el objetivo es utilizado en posición inversa.

Para trabajos de duplicación

En distancias de duplicación se necesita una precisión mucho mayor que la requerida para fotografía de aproximación. Para ello, el Sistema de Corrección de Distancias Cortas de Nikon(NIC) ha sido diseñado para enfocar al objetivo utilizando la distancia más próxima posible. Para una relación de reproducción mayor que 1:2, están disponibles los anillos PK-11A, PK-12, PK-13 y PN-11. Haga la extensión lo más corta posible.

Compensación de la exposición

A índices bajos (proporciones de reproducción mayores de 1:10) la cantidad de luz que llega a la película disminuye a medida que aumenta la distancia entre el objetivo y la película. Cuando no se usa la medición TTL, para este índice, el resultado es fotografías con subexposición, a menos que se haya hecho una compensación para esta disminución. (Cuando se usa el Micro-Nikkor de 105mm f/2,8 con el exposímetro Photomic o Nikon/Nikkormat TTL no es necesario hacer compensaciones ya que el exposímetro está diseñado para proporcionar una lectura precisa de la cantidad de luz que llega a la película.)
Las tablas siguientes muestran los factores de exposición (valores de compensación) con un aumento de exposición en valores "f" para la medición de la exposición sin exposímetro TTL, a proporciones de reproducción mayores de 1:10.
Si usted no desea aumentar la compensación de la abertura en más de un valor completo del número f, recurra a las velocidades de obturación de 1/1, utilice dos posiciones menores de velocidad de obturación y luego abra el objetivo en 1/4 de abertura, o utilice 3 posiciones menores de velocidad de obturación y luego diafragma el objetivo en 3/4 abertura.

Sólo objetivo

Proporción de reproducción	Factor de exposición	Aumento de en valores "f"
1/10	1,1	aprox. 1/4
1/9	1,2	aprox. 1/4
1/8	1,2	aprox. 1/3
1/4	1,4	aprox. 1/2
1/2	1,9	aprox. 1

Con el anillo PN-11

Proporción de reproducción	Factor de exposición	Aumento de en valores "f"
1/2	3,4	aprox. 1-3/4
1/1,8	3,4	aprox. 1-3/4
1/1,6	3,4	aprox. 1-3/4
1/1,4	3,5	aprox. 1-3/4
1/1,2	3,9	aprox. 2
1/1	4,7	aprox. 2-1/4
1/0,88	5,1	aprox. 2-1/3

Cuidado del objetivo

• La superficie del objetivo deberá limpiarse con cepillo soplador. Para eliminar la suciedad y las manchas, se utilizará un paño de algodón suave y limpio o papel de seda para lente humedecido con limpiador de lente (disponible por separado). Limpiar frotando circularmente desde el centro hacia el borde exterior, tomando la precaución de no dejar trazas y sin tocar las demás partes del objetivo.
• Para proteger la superficie del objetivo contra el polvo o algún daño, se recomienda el uso permanente del filtro NC. El parasol también servirá como protección del objetivo.

Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

繁体

安全操作注意事項

⚠ 警告
勿自行拆除
機械相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由合格維修技師進行維修。如果由於摔落或其它意外致使相機或鏡頭內部，在拆卸或斷開電源和/或電池後，請將產品送至尼康授權的維修中心進行檢查。

發生故障時立刻關閉電源
如果您注意到相機冒煙或發出異味，請立即取出電池，注意避免燙傷。若繼續使用相機可能導致受傷。在拆卸或斷開電源和/或電池後，將產品送至尼康授權的維修中心進行檢查。

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭
如若在易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆炸或火災。

勿透過鏡頭或取景器窺看太陽
透過鏡頭或取景器窺看太陽或其他強光源可能會導致永久性視網膜損傷。

使用鏡頭之前
(請詳細下列說明，以確保在今後的很長岁月里充分享受到此類先進的鏡頭帶來的樂趣。)
您現在擁有用於拍攝特寫照片的，對焦距離最短為全新的鏡頭照相機鏡頭。微型尼克爾105mm f/2.8G。藉助鏡頭的攝影師能夠輕鬆地拍攝到極具細節的昆蟲，甚至在光線不佳的情況下，都可拍攝到清晰的照片。
無論是在野外還是在工作室，先進的尼康鏡頭都能為您的攝影師提供最佳的性能。
微型尼克爾105mm f/2.8G鏡頭採用了尼康的內部對焦(IF)系統，能夠在不改變鏡頭長度的情況下實現快速、靜音的自動對焦。
此鏡頭採用了納米晶體塗層，能夠減少眩光和鬼影，從而提供出色的色彩還原和高反差。
此鏡頭的最小光圈值為f/32，可提供更大的景深。
此鏡頭的最大放大倍率為1:1，使您能夠拍攝出細節豐富的特寫照片。
此鏡頭採用了9片圓形光圈葉片，即使在光圈縮小的情況下，也能夠產生柔和的背景模糊。
此鏡頭採用了內對焦系統，使用起來非常方便。
此鏡頭採用了金屬鏡筒，具有出色的耐用性。
此鏡頭採用了氟塗層，能夠防止指紋和灰塵等污漬的附著。

使用鏡頭之前
(請詳細下列說明，以確保在今後的很長岁月里充分享受到此類先進的鏡頭帶來的樂趣。)
您現在擁有用於拍攝特寫照片的，對焦距離最短為全新的鏡頭照相機鏡頭。微型尼克爾105mm f/2.8G。藉助鏡頭的攝影師能夠輕鬆地拍攝到極具細節的昆蟲，甚至在光線不佳的情況下，都可拍攝到清晰的照片。
無論是在野外還是在工作室，先進的尼康鏡頭都能為您的攝影師提供最佳的性能。
微型尼克爾105mm f/2.8G鏡頭採用了尼康的內部對焦(IF)系統，能夠在不改變鏡頭長度的情況下實現快速、靜音的自動對焦。
此鏡頭採用了納米晶體塗層，能夠減少眩光和鬼影，從而提供出色的色彩還原和高反差。
此鏡頭的最小光圈值為f/32，可提供更大的景深。
此鏡頭的最大放大倍率為1:1，使您能夠拍攝出細節豐富的特寫照片。
此鏡頭採用了9片圓形光圈葉片，即使在光圈縮小的情況下，也能夠產生柔和的背景模糊。
此鏡頭採用了內對焦系統，使用起來非常方便。
此鏡頭採用了金屬鏡筒，具有出色的耐用性。
此鏡頭採用了氟塗層，能夠防止指紋和灰塵等污漬的附著。

對 焦
微型尼克爾105mm 1:2.8G的鏡頭調焦採用調速（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。1:2.8G鏡頭的調焦採用調速（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
要在近距離內用手動聚焦，首先要從鏡頭上取下遮光罩。然後將調焦環上的調焦環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
對焦時，首先確認對焦環上的調焦環是否已鎖定。然後將對焦環上的調焦環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
對焦時，首先確認對焦環上的調焦環是否已鎖定。然後將對焦環上的調焦環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。

近距攝影和放大倍率
在近距攝影時，可能會遇上一些普通攝影時沒有的特殊問題。其中之一是對焦的極限是——即使將對焦環上的調焦環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
在高放大倍率時，即使是微小的振動，也會導致影像模糊不清。為了避免振動，推荐使用三腳架。用一個可拆卸的鏡頭環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
在高放大倍率的近距攝影時，景深變得很淺。即使在光圈f/32時，景深也很淺。
在高放大倍率的近距攝影時，景深變得很淺。即使在光圈f/32時，景深也很淺。

近距攝影和放大倍率
在近距攝影時，可能會遇上一些普通攝影時沒有的特殊問題。其中之一是對焦的極限是——即使將對焦環上的調焦環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
在高放大倍率時，即使是微小的振動，也會導致影像模糊不清。為了避免振動，推荐使用三腳架。用一個可拆卸的鏡頭環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
在高放大倍率的近距攝影時，景深變得很淺。即使在光圈f/32時，景深也很淺。

曝光
微型尼克爾105mm 1:2.8G鏡頭的調焦採用調速（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。1:2.8G鏡頭的調焦採用調速（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
要在近距離內用手動聚焦，首先要從鏡頭上取下遮光罩。然後將調焦環上的調焦環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
對焦時，首先確認對焦環上的調焦環是否已鎖定。然後將對焦環上的調焦環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。

鏡頭保養
鏡頭表面的灰塵和指紋可以用吹塵器輕輕吹掉，或用柔軟的乾布擦拭。如果需要，可以使用蘸有少量鏡頭清潔劑的乾布擦拭。
鏡頭表面的灰塵和指紋可以用吹塵器輕輕吹掉，或用柔軟的乾布擦拭。如果需要，可以使用蘸有少量鏡頭清潔劑的乾布擦拭。
鏡頭表面的灰塵和指紋可以用吹塵器輕輕吹掉，或用柔軟的乾布擦拭。如果需要，可以使用蘸有少量鏡頭清潔劑的乾布擦拭。

鏡頭保養
鏡頭表面的灰塵和指紋可以用吹塵器輕輕吹掉，或用柔軟的乾布擦拭。如果需要，可以使用蘸有少量鏡頭清潔劑的乾布擦拭。
鏡頭表面的灰塵和指紋可以用吹塵器輕輕吹掉，或用柔軟的乾布擦拭。如果需要，可以使用蘸有少量鏡頭清潔劑的乾布擦拭。
鏡頭表面的灰塵和指紋可以用吹塵器輕輕吹掉，或用柔軟的乾布擦拭。如果需要，可以使用蘸有少量鏡頭清潔劑的乾布擦拭。

推荐使用的附件（請參看此圖）
尼康F6、F5、F4、F3系列相機有多種可互換的對焦屏幕，根據鏡頭的種類，拍攝的條件選擇最合適的對焦屏幕。
推荐使用的對焦屏幕在下表中列出。有關詳細資料，請參看相機使用說明書。

對焦屏幕使用表

相機型號	對焦屏幕	增加的曝光
F6	B, E, L	0
F5	B, E, L	0
F4	B, E, L	0
F3	B, E, L	0

成像比率
成像比率是指尼康F6（記錄在胶卷上）和尼康數字相機（記錄在數字圖像上）的成像比率。
成像比率是指尼康F6（記錄在胶卷上）和尼康數字相機（記錄在數字圖像上）的成像比率。

成像比率

相機型號	對焦屏幕	增加的曝光
F6	B, E, L	0
F5	B, E, L	0
F4	B, E, L	0
F3	B, E, L	0

景深
景深表示可接受的，最清晰的焦距的範圍。在快速的焦距設定下，景深很淺。為了在近距離拍攝時獲得最大的景深，推荐使用小光圈。
景深表示可接受的，最清晰的焦距的範圍。在快速的焦距設定下，景深很淺。為了在近距離拍攝時獲得最大的景深，推荐使用小光圈。

景深
景深表示可接受的，最清晰的焦距的範圍。在快速的焦距設定下，景深很淺。為了在近距離拍攝時獲得最大的景深，推荐使用小光圈。
景深表示可接受的，最清晰的焦距的範圍。在快速的焦距設定下，景深很淺。為了在近距離拍攝時獲得最大的景深，推荐使用小光圈。

成像比率
成像比率是指尼康F6（記錄在胶卷上）和尼康數字相機（記錄在數字圖像上）的成像比率。
成像比率是指尼康F6（記錄在胶卷上）和尼康數字相機（記錄在數字圖像上）的成像比率。

近距攝影和微距工作
在近距攝影時，可能會遇上一些普通攝影時沒有的特殊問題。其中之一是對焦的極限是——即使將對焦環上的調焦環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
在高放大倍率時，即使是微小的振動，也會導致影像模糊不清。為了避免振動，推荐使用三腳架。用一個可拆卸的鏡頭環（一）至0.41m(1.34ft)，或接近無限遠（∞）。
在高放大倍率的近距攝影時，景深變得很淺。即使在光圈f/32時，景深也很淺。
在高放大倍率的近距攝影時，景深變得很淺。即使在光圈f/32時，景深也很淺